

LİMAN ÖZELLİKLERİ VE GEMİ KABUL ŞARTLARI


Tesis: Solventas Teknik Depolama A.Ş.
Adres: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No: 7 Dilovası 41455 Kocaeli/TÜRKİYE
Telefon: +90 262 648 27 00 / 40 / 41 / 42 Faks: +90 0262 648 27 95
E-mail: gemi@solventas.com.tr

İSKELE BİLGİLERİ

İskele No: NO:1 İskele	İskele No: NO:2 İskele
Konum-Koordinatlar: 40° 46.003' N- 29° 32.654' E	Konum-Koordinatlar: 40° 46.048' N, 29° 32.376' E
İskelenin Doğrultusu: 172,1°	İskelenin Doğrultusu: 157,6°
İskele Boyu: 270 m	İskele Boyu: 235 m
İskele Eni: 10 m	İskele Eni: 10 m

No:1 İskele Maks. Gemi Boyu/Draftı:	200 m / 10,00 m, 190 m/ 11,50 m
No:2 İskele Maks. Gemi Boyu ve Draftı:	180 m / 10,00 m
No:1 ve No:2 İskele Doğu veya Batı Taraf Yanaşma:	Gemi/Pilot tercihi

İzin Verilen Maks. Gemi Geniřlięi: 35 m	Yanaşma Açıları:
Azami Gemi Tonajı: 50.000 DWT	Barçlar için: Maks. 15°
Min Dip-Tekne Açıklığı: 0,5 m	Gemi tonajı<10.000 DWT için: Max. 10°
Azami Gemi Yanaşma Hızı: 0,10 m/s	Gemi tonajı= 10.000-50.000 DWT için: Maks. 8°



- Baş ve kış halatlar ile başta ve kıştaki spring ve açmaz halatları 2'şer adet olmalıdır.

RÜZGAR LİMİTLERİ


Tahmil/Tahliye İşlemini Durdurmak için Max. Rüzgar Hızı : 6 Bofor (22-27 knot)
Hortumları Gemiden Sökmek için Max. Rüzgar Hızı : 7 Bofor (28-33 knot)
Geminin İskeleden Ayrılması için Max. Rüzgar Hızı : 8 Bofor (34-40 knot)

- İskelede beklenen vasat rüzgarlar güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 0 ila 2 kuvvetindedir.

- İskeledeki gel git durumu -5, +100 cm düzeyindedir.

HATIRLATMALAR

- Yanaşma öncesi gemilerin P&I sigorta sertifikaları terminale gönderilmelidir.
- Gemi tayin edilmeden önce yük sahibi Q88 formunu Terminal'e iletmelidir.
- Gemi, manifold çıkışını, DIN2576 (EN1092-1) Standartlarına uygun olarak Solventas hortum flanşlarına göre uyarlamalıdır:



PN 16	Ø D – Cıvata Merkezleri Arası Çap (mm)	Ø M – Cıvata Delik Çapı (mm)	Cıvata Sayısı
DN 200	295	22	12
DN 150	240	22	8
DN 100	180	18	8

UYARILAR

- Yük oprasyonlarında portatif pompa kullanımı yasaktır.
- Solventas iskelelerine gece yanaşma yapılmamaktadır. Ancak iskeleden kalkış yapılabilir.
- 25 yaş üzeri gemilerin Solventas iskelelerine yanaşması yasaktır.
- Yanaşacak olan gemiler çift cidarlı olmalıdır.
- Solventas'ta elleçlenecek olan yüklerin tank ve hatları pozitif segregasyon metodu ile ayrılmış olmalıdır.
- Gemilere, malzeme ve yakıt alımı yasaktır.
- Sahil iskele merdiven ekipmanı terminal tarafından temin edilmemektedir. 4 metreden daha yüksek fribordlu gemiler kendi yaşam mahali merdivenini kullanmak zorundadır.

ÖNEMLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İtfaiye/Ambulas/Polis : 112	Sahil Güvenlik : 158
Çevre : 181	Hastane : + 90 262 644 1460
Kızılay : 168	Pilot İstasyonu (Darıca Pilot) : + 90 262 745 38 10/16
Gümrük : 136	Hava Tahmin : https://www.mgm.gov.tr/eng/marine-24hours.aspx